



WHIT BSW, BSF, BSP




Stejnou destičku použijte pro frézování vnějšího i vnitřního závitu




Typ destičky	Stoupání záv./palec	Objednací číslo	Určeno pro držák
SL 26	14	SL 26 - 14 W	SR - SL26 - ...
	11	SL 26 - 11 W	
SL 40	14	SL 40 - 14 W	SR - SL40 - ...
	11	SL 40 - 11 W	

Držáky nástrojů naleznete na stránkách B03-8 až 9

NPT



Kuželové závitové destičky jsou jednostranné a lze je použít pro vnější i vnitřní frézování závitů




Typ destičky	Stoupání záv./palec	Objednací číslo	Určeno pro držák
SL 26	14	SL 26 - 14 NPT	SR - SL26 - ...
	11.5	* SL 26 - 11.5 NPT	

* Nelze použít s držákem SRT17-...-SL26-2


Držáky nástrojů naleznete na stránkách B03-8 až 9

Jakost karbidu a rezní podmínky naleznete na str. B12-6

NPTF



Kuželové závitové destičky jsou jednostranné a lze je použít pro vnější i vnitřní frézování závitů




Typ destičky	Stoupání záv./palec	Objednací číslo	Určeno pro držák
SL 26	14	SL 26 - 14 NPTF	SR - SL26 - ...
	11.5	* SL 26 - 11.5 NPTF	


* Nelze použít s držákem SRT17-...-SL26-2

Držáky nástrojů naleznete na stránkách B03-8 až 9

BSPT



Kuželové závitové destičky jsou jednostranné a lze je použít pro vnější i vnitřní frézování závitů



Typ destičky	Stoupání záv./palec	Objednací číslo	Určeno pro držák
SL 26	14	SL 26 - 14 BSPT	SR - SL26 - ...
	11	* SL 26 - 11 BSPT	

* Nelze použít s držákem SRT17-...-SL26-2

Držáky nástrojů naleznete na stránkách B03-8 až 9